


ДИСПЕНСЪРНА СИСТЕМА ИНВИЗИБЪЛ 380мл INVISIBLE 380ml DISPENSING SYSTEM

I. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТОЙКАТА С ДВОЙНОЗАЛЕПВАЩА МОНТАЖНА ЛЕНТА

I. INSTRUCTIONS FOR MOUNTING THE STAND WITH DOUBLE ADHESIVE MOUNTING TAPE


1. Преди монтаж почистете повърхността с препарат на алкохолна основа.

1. Before installation, clean the surface with an alcohol-based cleaner.




2. Прикрепете лентата първо към стойката и след това притиснете за 30 сек. към съответната повърхност. **Не натоварвайте стойката през първите 48 часа!**

2. Attach the tape first to the stand and then press for 30 seconds against the surface. **Do not load the stand during the first 48 hours!**



ВАЖНО: Москов и Син не може да предвиди всички видове повърхности и замърсявания, за целта е необходим предварителен тест при използването на монтажна лента.

IMPORTANT: Moskov and Son cannot predict all types of surfaces and contamination; for this purpose a preliminary test is required when using mounting tape..



Важно напомняне: Използвайте само мека, мокра кърпа за ежедневно почистване. Не използвайте абразивни гъби, агресивни химически препарати или абразивни почистващи препарати. **Тези продукти могат да причинят повреда на повърхностите на дозатора, етикета и стойката.**


Important Reminder: Use only a soft, wet cloth for daily cleaning. Do not use abrasive sponges, aggressive chemical detergents or abrasive cleaners. **These products may cause damage to the surfaces of the dispenser, label, and bracket.**

II. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДИСПЕНСЪРА

II. INSTRUCTIONS FOR PLACING THE DISPENSER


1. Завъртете човката на помпата обратно на часовниковата стрелка, докато изскочи нагоре.

1. Turn the pump spout counterclockwise until it pops up.



2. Натиснете няколко пъти надолу, докато потече.

2. Press several times until it flows.



3. Позиционирайте диспенсъра над стойката и го плъзнете надолу, докато щракне и остане застопорен.

3. Position the dispenser over the stand and slide it down until it clicks and stays locked.




III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДМЯНА НА ДИСПЕНСЪРА И ПОЧИСТВАНЕ НА СТОЙКАТА

III. INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE DISPENSER AND CLEANING THE STAND

1. Поставете ключа в отвора на стойката отдолу, както е показано на снимката и натиснете докрай, след което издърпайте диспенсъра нагоре.

1. Insert the switch into the hole on the stand from below as shown in the picture and push up all the way, then pull the dispenser up.



2. Почистете стойката с влажна кърпа и подсушете.

2. Clean the stand with a damp cloth and dry.

Поставете новия диспенсър, както е описано в част II, т.1

Insert the new dispenser as described in Part II, item 1

